

**ПРЕДСМЕННЫЙ ОСМОТР САМОСПАСАТЕЛЯ NH15-K
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ ПРОВЕДИТЕ ОСМОТР ВАШЕГО
САМОСПАСАТЕЛЯ. В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ СВЕРКИ СЕРИЙНОГО
НОМЕРА, ПРОДУБЛИРУЙТЕ ЕГО НА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ФОЛЬГИ ЛИБО
СНАРУЖИ ФУТЛЯРА, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ.**



ОТКРОЙТЕ КРЫШКУ ФУТЛЯРА

**ОТКРЫВ КРЫШКУ, СДАВИТЕ ФУТЛЯР КАК ПОКАЗАНО НА КАРТИНКЕ. ЕСЛИ
ФОЛЬГА НЕ ДВИГАЕТСЯ, ЭТО УКАЗЫВАЕТ НА ПРИСУТСТВИЕ ВАКУУМА И
ФОЛЬГА НЕ ПОВРЕЖДЕНА. В СЛУЧАЕ ДВИЖЕНИЯ ФОЛЬГИ ПРИ НАЖАТИИ
НА ФУТЛЯР ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ФОЛЬГА ПОВРЕЖДЕНА И ВАКУУМ
ОТСУТСТВУЕТ.**



**ЕСЛИ УПАКОВКА НЕ ПОВРЕЖДЕНА, ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДСМЕННЫЙ ОСМОТР
ЗАКРЫТИЕМ КРЫШКИ ФУТЛЯРА. ПРОВЕДИТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ОСМОТР
ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЛЕДУЮЩЕЙ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ.**